

3P

シリーズ

Series

防水形(W)プッシュボタンスイッチ

Waterproof Pushbutton Switches

PC端子(P/C)

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 01		定格電流 Current Rating 06		接続端子番号 Connecting Terminal	
				DC 28V	AC 125V	AC 250V			
単極 双投 SP DT	ON	ON	3PW 101D-P/C	50mA	3PW 106D-P/C	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3PW 101F-P/C			6A	3A		
2極 双投 DP DT	ON	ON	3PW 201N-P/C	50mA	3PW 206N-P/C	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3PW 201R-P/C			6A	3A		
単極 双投 SP DT				<p style="font-size: 0.8em;">() は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.</p>			プリント基板取付穴寸法図 PC Hole Layout		
2極 双投 DP DT				<p style="font-size: 0.8em;">() は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.</p>			プリント基板取付穴寸法図 PC Hole Layout		

ワイヤラップ端子(W/W)

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 01		定格電流 Current Rating 06		接続端子番号 Connecting Terminal	
				DC 28V	AC 125V	AC 250V			
単極 双投 SP DT	ON	ON	3PW 101D-W/W	50mA	3PW 106D-W/W	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3PW 101F-W/W			6A	3A		
2極 双投 DP DT	ON	ON	3PW 201N-W/W	50mA	3PW 206N-W/W	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3PW 201R-W/W			6A	3A		
単極 双投 SP DT				<p style="font-size: 0.8em;">() は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.</p>			プリント基板取付穴寸法図 PC Hole Layout		
2極 双投 DP DT				<p style="font-size: 0.8em;">() は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.</p>			プリント基板取付穴寸法図 PC Hole Layout		

3P

シリーズ

Series

付属部品 取扱注意事項と包装について

Accessories Precautions & Packaging Information/Ordering

付属部品 Accessories (別売 Optional)

φ10丸ボタン Button		
寸法図 Dimensions	色 Colors	部品番号 Part No.
	白 White	1740040
	赤 Red	1740041
	黒 Black	1740042
	グレー Gray	1740043
	緑 Green	1740044
	青 Blue	1740045
	黄 Yellow	1740047

標準色は黒色です。他の色をご要望の場合には、部品番号にてご指定下さい。
Black button is supplied as standard. Specify button part number when you require different color buttons.

1.はんだ付け仕様/Soldering Requirements

- (1)手付け/Hand Soldering
装置:はんだゴテ60W以下
Device: Solder iron 60W max.
350℃ max. 3 sec. max.
- (2)フローライン/Auto Soldering
装置:噴流式または浸漬式 245±10℃で3秒以内
Device: Jet wave or dip type. 245±10℃ 3sec. max.

2.洗浄仕様/Flux Cleaning

- (1)溶剤は、フッ素系またはアルコール系のものをご使用ください。
Be sure to use alcohol-or fluorine-related solvent.
- (2)3Pシリーズは、防水構造になっていないため、PC板洗浄を要する場合は、スイッチ本体に洗浄液がかからないようはんだ面をブラシ洗浄してください。
3P switches are not of sealed construction except for case bottom and terminals. When you need to clean PC board, be sure to use a cleaning brush on the soldered face only so that cleaning solution will not be splashed onto the switches on the board.
- (3)はんだ付け後洗浄する場合は、端子部温度が90℃以下または、常温で5分以上放置後洗浄してください。
Be sure to do the cleaning when terminal temperature drops to 90℃ or lower, or after leaving the PC board at room temperature for more than 5 minutes.

3.取付について/Mounting

- プリント基盤取り付け前に端子は曲げないでください。
- Mount switches on to PC board so as not to bend terminals.
- スイッチを取り付けた後、スイッチのツマミなどに装置の重量がかかるような置き方は避けてください。
- Make sure that switches or their actuators are not subject to excessive force after being mounted.

タイプ別包装数量

操作部形状 Actuator Shape	単極(1P)	2極(2P)
スタンダード	100(50)	50(25)
ジャンボ(J)	25	25
防水形(W)	50	50

()内数字は端子形状がR/A・V/M・B/Mの場合を示します。

ビニール袋に個装されたスイッチを仕切の付いた仕切箱に包装します。
Each switch is contained in a plastic bag and then packaged into a partitioned cardboard box.
上記包装単位になりますので25個単位(50個、75個、100個…)でのご注文をお願いします。
You will be most welcomed to specify order quantity in the multiple of 25 pieces 50 pieces and or 100 pieces, observing the minimum package quantity.

